

Geräte Schnellentkalker

Anwendungsgebiete:

Entkalkt vollständig Geräte und Maschinen und trägt zu deren Werterhaltung bei. Das Produkt ist schaumfrei und entkalkt einfach, schnell und perfekt

- Geschirrspülmaschinen
- Küchengroßgeräte
- Bain-Maries, Spülbecken, Armaturen u.ä.



pH-Wert: sauer neutral alkalisch

Produkteigenschaften:

- starke Kalklösekraft mit Korrosionsschutz
- Konzentrat zur Entkalkung von Großgeräten und Maschinen
- starke Kalklösekraft mit Korrosionsschutz
- verlängert die Lebensdauer von Maschinen
- wirkt auch rostlösend
- auf Phosphorsäurebasis

Anwendung:

Grobe Verschmutzungen vor dem Entkalkungsvorgang entfernen. Reinigungslösung herstellen. Je nach Verkalkung 3 - 8 Verschlusskappen (50-150 ml) auf 1l Wasser dosieren.

Gläser-/Geschirrspülmaschine: Maschine leeren und Tank mit Frischwasser füllen. Reinigungslösung einfüllen und Maschine in Betrieb nehmen, nach Maschinendurchlauf Reinigungslösung ablassen und Tank erneut mit Frischwasser füllen. Maschine für 1 Minute laufen lassen, Wasser erneut ablassen und damit den Reinigungsvorgang abschließen.

Bain-Maries: Reinigungslösung für 10-15 Minuten auf 50°C erhitzen, entleeren, 2-3x mit frischem Wasser nachspülen.

Spülbecken u.ä.: Reinigungslösung mit Schwamm auftragen, ca. 10 Minuten einwirken lassen und anschließend 2-3x mit frischem Wasser nachspülen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Vorgang wiederholen.

Hinweis:

Nur auf säurefesten Materialien anwenden. Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck. Aufrecht transportieren und lagern.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Inhaltsstoffe:

siehe SDB

Geräte Schnellentkalker

Artikel/Verpackung:

2l Flasche	EAN Flasche 4000602006413
5 Flaschen je VSE	EAN VSE 4000602096445
Art. Nr.: 2l Flasche	1644000
Palette	39 Kartons (195 Flaschen)
Gewicht Flasche	2,46kg
Gewicht VSE	12,3kg
5l Kanister	EAN Kanister/VSE 4000602006420
Art. Nr.: 5l Kanister	1642000
Palette	93 Kanister
Gewicht Kanister	6,06kg