

schülke -†



quartacid® plus

Flüssiges Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Flächen, auf Basis quaternärer Ammoniumverbindungen.

Unser Plus

- Desinfektion und Reinigung in einem Arbeitsgang
- saurer pH-Wert, entfernt Kalkablagerungen
- hervorragende Aufschäumeigenschaften
- rückstandsfrei abspülbar
- farbstoff- und parfümfrei
- Wirksamkeit geprüft nach Europäischen Normen (EN)

Anwendungsgebiete

quartacid® plus hat neben der desinfizierenden Wirkung eine hervorragende Reinigungsleistung. Es eignet sich zur Flächendesinfektion und -reinigung in einem Arbeitsgang in allen Bereichen:

- der Lebensmittelbe- und -verarbeitung,
- der pharmazeutischen Industrie
- der kosmetischen Industrie.

Anwendungshinweise

Die Reinigung und Desinfektion erfolgt in einem Arbeitsgang. Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen kann ggf. eine zusätzliche Vorreinigung mit einem alkalischen Schaumreiniger sinnvoll sein.

Gebrauchslösung in gewünschter Konzentration herstellen. Flächen und Gerätschaften durch Aufbringen der Gebrauchslösung mit Niederdruck-Anlagen oder im Wisch- oder Einlegeverfahren behandeln. Auf vollständige Benetzung achten.

Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach Ablauf der empfohlenen Einwirkungszeiten mit einer ausreichenden Menge Wasser von Trinkwasserqualität spülen.

Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid EN13697 - geringe Belastung	0,5 % (5 ml/l) 20 °C	30 Min.
bakterizid EN1276 - geringe Belastung	0,5 % (5 ml/l) 20 °C	30 Min.
bakterizid EN1276 - hohe Belastung	1,5 % (15 ml/l) 10 °C	60 Min.
bakterizid EN13697 - hohe Belastung	1,5 % (15 ml/l) 20 °C	30 Min.
bakterizid EN13697 - geringe Belastung	1,5 % (15 ml/l) 10 °C	30 Min.
bakterizid EN1276 - geringe Belastung	1,5 % (15 ml/l) 10 °C	30 Min.
bakterizid EN1276 - hohe Belastung	1,5 % (15 ml/l) 20 °C	60 Min.
bakterizid EN13697 - hohe Belastung	1,5 % (15 ml/l) 10 °C	60 Min.
bakterizid EN1276 - hohe Belastung	1 % (10 ml/l) 20 °C	30 Min.
bakterizid EN1276 - geringe Belastung	1 % (10 ml/l) 10 °C	60 Min.
bakterizid EN1276 - geringe Belastung	1 % (10 ml/l) 20 °C	15 Min.
bakterizid EN13697 - hohe Belastung	1 % (10 ml/l) 20 °C	60 Min.
bakterizid EN13697 - geringe Belastung	1 % (10 ml/l) 20 °C	15 Min.
bakterizid EN13697 - geringe Belastung	1 % (10 ml/l) 10 °C	60 Min.



schülke -†



Flüssiges Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Flächen, auf Basis quaternärer Ammoniumverbindungen.

quartacid® plus

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid EN1276 - hohe Belastung	2,5 % (25 ml/l) 10 °C	30 Min.
bakterizid EN13697 - hohe Belastung	2,5 % (25 ml/l) 10 °C	30 Min.
bakterizid EN13697 - geringe Belastung	3 % (30 ml/l) 2 °C	15 Min.
Listeria monocytogenes gemäß DVG - hohe Belastung	0,25 % (2,5 ml/l) 20 °C	2 Min.
Salmonella spp. EN1276 - hohe Belastung	0,25 % (2,5 ml/l) 20 °C	1 Min.



Produktdaten

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe: 15,4 g

Didecyldimethylammoniumchlorid Kennzeichnung gemäß VO (EG) Nr. 648/2004: < 5 % nichtionische Tenside

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 1,01 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	fast farblos - hellgelb
Flammpunkt	39 °C / Methode : ISO 2719
Form	flüssig
pH	1,3 - 1,9 / 100 % / 20 °C
Viskosität, dynamisch	ca. 18 mPa*s / 20 °C / Methode : ISO 3219

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Beim Versprühen Aerosole nicht einatmen.

BAuA Reg.-Nr.: N-16952 / N-16953

Schweizer Zulassungsnummer: CHZB0413

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
quartacid® plus 2l FL	5/Karton	117402
quartacid® plus 10l KA	1/Kanister	117403
quartacid plus 20l KA	1/Kanister	117406
quartacid® plus 500l EC	1/Container	117405

Anwendungshilfen

Anwendungshilfen	Art.-Nr.
Flaschensosierer für 2 l	183401
Kanisterschlüssel für 5 + 10 l	135810
Messbecher 500 ml	136101
schülke Kanisterdosierer 5 l / 10 l (20 ml / Hub)	117101
schülke Kanisterhahn für 5 l / 10 l	135501
Umfülltrichter	117901

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.

Für individuelle Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com