

## Kalk Raus

### Anwendungsgebiete:

Entkalkt professionelle Kleingeräte wie Kaffeemaschine, Samoware, Wasserkocher.



pH-Wert: sauer  neutral  alkalisch

### Produkteigenschaften:

- mit Farbindikator zur Überprüfung des Entkalkungserfolges
- mit Zitronensäure in Lebensmittelqualität
- Entkalker für Kleingeräte wie Heißwasserbereiter, Kaffeemaschinen und Samoware
- spezieller Korrosionsschutz zur Pflege der wasserführenden Teile
- verlängert die Lebensdauer der Maschine
- mit Korrosionsschutz
- Geräteentkalker für professionellen Gebrauch

### Anwendung:

Entkalkungshinweise der Maschinenhersteller beachten.

4 Teile Wasser mit 1 Teil Kalk Raus mischen und in den Wasserbehälter geben. Lösung erhitzen.

Der Entkalkungsvorgang dauert ca. 30 Minuten.

Kaffeemaschinen: Wie bei der Kaffeezubereitung die Lösung 1x durchlaufen lassen.

Tritt keine deutliche Rotfärbung ein, ist das Gerät entkalkt. Bei einer deutlichen Rotfärbung muss der Entkalkungsvorgang mit einer neuen Lösung wiederholt werden. Anschließend 2-3x frisches Wasser durchlaufen lassen.

### Hinweis:

Nicht verwenden für Geräte aus säureempfindlichen Materialien. Spritzer auf Chromteilen sofort abwischen. Aufrecht transportieren und lagern.

### Inhaltsstoffe:

siehe SDB

## Kalk Raus

### Artikel/Verpackung:

1l Flasche	EAN Flasche 4000602006529
12 Flaschen je VSE	EAN VSE 4000602096520
Art. Nr.: 1l Flasche	1652000
Palette	38 Kartons (456 Flaschen)
Gewicht Flasche	1,1kg
Gewicht VSE	13,2kg
5l Kanister	EAN Kanister/VSE 4000602152875
Art. Nr.: 5l Kanister	1655000
Palette	93 Kanister
Gewicht Kanister	5,38kg