

Carpasol

Sprühextraktionsreiniger

- ▶ Fasertiefe Reinigung des Teppichbodens
- ▶ Schnelle Anlösung des Schmutzes
- ▶ Bildung von absaugbaren Agglomeraten aus Polymer und Schmutz
- ▶ Agglomerate verkleben nicht mit der Teppichfaser (Anti-Soil-Effekt)
- ▶ Auch mit der Textilpad-Methode anwendbar



Anwendungsbereich

Auf farbechten und feuchtigkeitsbeständigen textilen Bodenbelägen und Bezügen anwendbar.

Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Teppichboden zunächst gründlich saugen.

Sprühextraktion:

Je nach Verschmutzung 0,5–1 L zu 8 L kaltem Wasser.

Reinigungslösung in den Frischwassertank füllen. Flecken mit der Lanze vorsprühen. Lanze in parallel überlappenden Bahnen über den Teppichboden ziehen. Teppichflor aufrichten und bis zur völligen Abtrocknung nicht mehr betreten. Verbrauch: 100,0 ml/m².

Textilpad-Methode:

Je nach Verschmutzung 100–150 ml zu 1 L kaltem Wasser.

Reinigungslösung in Sprühkännchen füllen. Textilpad mit Reinigungslösung ansprühen und unter Einscheibenmaschine legen. Ca. 1 m² Teppichfläche sparsam ansprühen und in kreisenden Bewegungen bearbeiten. Verschmutztes Textilpad wenden bzw. austauschen. Verbrauch: 5,0 ml/m².



Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, anionische Tenside < 5 %, Phosphate 5–15 %, Pflegesubstanzen, wasserlösliche Lösungsmittel, Duftstoffe.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 9,5
pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 8,5

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
j600510	10 L Kanister	60
j600572	200 L Fass	2